

手動ラップ式簡易トイレ
“おうち避難トイレ”

ラップポン SH-1

WEB限定商品



臭わない

簡単操作

二次感染
予防

省スペースで
収納可能

日本セイフティーが今まで培った個別密封のラップ式技術はそのままに、各ご家庭でも気軽に備蓄でき、災害時には安心して使用ができるように開発されたのがラップポン SH-1です!!

ラップポン SH-1は水を使わず、熱圧着によって排泄物を1回毎に密封します。

災害トイレの大きな問題

- ・トイレゴミから悪臭が部屋中に広がる
- ・漏れた細菌により感染症に



ラップポンで問題解決! 臭いも菌も閉じ込める

特殊な防臭素材の汚物袋(BOS)を熱圧着にて密封し、排泄物を汚物袋の中に閉じ込めるため臭いや菌を外に漏らしません。

菌を漏らさないことで二次感染の予防に繋がります。在宅避難での感染症対策、臭い対策が簡易トイレでもできるようになりました。

このトイレと共に安心安全の在宅避難を!



1 便座を上げて、汚物袋をセットし、便座を戻します。



2 凝固剤を汚物袋に入れ、排泄をします。



3 便座を持ち上げ、レバーを引き上げます。熱圧着の開始を知らせるピピッと音が鳴ります。



4 熱圧着完了のピピピピッと音が鳴ったら、レバーをゆっくり戻し、ラップ済み袋を取り出します。

商品の特長

密封個包装のための手動式ラップ機構を搭載

手動式ラップ機構は水を使わず、熱圧着によって排泄物を1回毎に密封するため、臭いも菌も漏らさず衛生的。また、排泄物(汚物)は個包装になっているため、後処理の手間もありません。

簡単組立・操作

組立は、1.折り畳み式胴体を広げる。2.台座を入れる。3.便座ユニットを設置する。の3ステップのみ。汚物袋を設置後にレバーを引いて、上に持ち上げる手動操作により、通電させて汚物袋を熱圧着させます。

軽重量・コンパクト

総重量約4.0キロと非常に軽量のため移動が簡単にできます。収納箱サイズは、幅170×奥行560×高さ410mmと保管場所を取りません。

繰り返し使用可

プラスチック素材のため、本体部分(胴体+台座+便座ユニット)は繰り返しの使用が可能です。

ラップポン SH-1

品番	オレンジ(SH1SE002JH) ベージュ(SH1SEB02JH)
価格	25,300円(税込)
定格電圧	便座ユニット:DC12~16V ACアダプター:AC100V 50/60Hz
定格消費電圧	35W
サイズ	幅376×奥行510×高さ400mm(組立サイズ) 幅170×奥行560×高さ410mm(梱包サイズ)
重さ	4.0Kg(梱包時) / 3.2Kg(製品質量)
材質	胴体・台座・便座ユニット:ポリプロピレン 汚物袋:ポリエチレン 凝固剤:高吸水性樹脂
耐荷重	100kg
販売	Web限定商品(ECサイトのみで販売)



ラップポン SH-1 専用バッテリーセット

品番	オレンジ(SH1SE003JH) ベージュ(SH1SEB03JH)
価格	36,300円(税込)
定格電圧	ラップポン SH-1一式 専用バッテリー3300一式

※ラップポン SH-1には消耗品30回分(汚物袋:30個 / 凝固剤:30袋)が付属しています。



専用汚物袋(30個入)

品番	WPF10030JH
価格	3,960円(税込)
材質	ポリエチレン

専用凝固剤(30袋入)

品番	WPCP0030JH
価格	990円(税込)
材質	高吸水性樹脂

専用凝固剤

専用汚物袋

ハンディーバッテリー 3300

品番	BALPHB02JH	価格	17,600円(税込)	電池容量	3300mAh
USB出力	DC5V Max2A	本体質量	400g	出力電圧	14.4V
充電電池	リチウムイオンバッテリー	LED残量表示	3段階	適応規格	PSE
セット内容	バッテリー、ラップポン接続用コード、専用充電器				
寸法	幅76mm、高さ125mm、厚み29mm				
充電時間	約4時間※1充電あたり使用可能回数:300回(連続使用)				



車用DCケーブル SP5

品番	COCCSP5MS
価格	4,400円(税込)
規格	DC12V
寸法	5m



「手動ラップ式簡易トイレ ラップポン SH-1」についてのお問合せはこちら

 **日本セイフティー株式会社** ラップポン事業部

〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
e-mail: wrappon@nihonsafety.com URL: http://www.wrappon.com



お客様相談窓口 / ユーザーメールサポート
<https://wrappon.com/contact>



ラップポン オンラインショップ
<https://shop.wrappon.com>

